

LATARKA NURKOWA TECLINE TecStar DUO **INSTRUKCJA OBSŁUGI**

Dziękujemy za wybór latarki nurkowej Tecline TecStar DUO.

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące latarki opisanej w tej instrukcji skontaktuj się z nami przez email: scubatech@scubatech.pl.

PRZEZNACZENIE

Tecline TecStar DUO to podstawowa latarka nurkowa, która może być zasilana na dwa sposoby: za pomocą większego akumulatora podłączonego do głowicy przewodem lub mniejszego, wkręcanego bezpośrednio w głowicę. W drugim wariantcie TecStar DUO może pełnić rolę latarki zapasowej, zachowując pełną wydajność światła głównego. W obu konfiguracjach do latarki można zamocować wielozadaniowy uchwyt Goodmana. Uchwyt jest regulowany w kilku kierunkach, co pozwala dopasować go do dłoni o różnych rozmiarach.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA / ŁADOWANIE AKUMULATORÓW



Ładowanie akumulatorów

1. Odkręć górną część zasobnika w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. W wersji kompaktowej wykręć zasobnik z głowicy.
2. Podłącz przewód ładowarki do gniazda w zasobniku, a następnie ładowarkę do źródła zasilania.
3. Po zakończeniu ładowania dioda na ładowarce zaświeci się na zielono (podczas ładowania świeci na czerwono).
4. Odłącz ładowarkę od zasilania i od gniazda w zasobniku.
5. Sprawdź stan podwójnych uszczeltek (O-ringi). W razie potrzeby wyczyść, lekko posmaruj smarem silikonowym lub wymień, jeśli są uszkodzone.
6. Nakręć górną część zasobnika lub głowicę latarki i wkręć do końca, obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Włączanie/Wyłączanie

Aby włączyć latarkę, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk na głowicy. Każde kolejne naciśnięcie przełącza tryb pracy: 100%, 50% oraz 20% mocy. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy wyłącza latarkę.

INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA / ZALECENIA DOTYCZĄCE AKUMULATORÓW

- !) Nigdy nie kieruj strumienia światła bezpośrednio w oczy. Promień latarki może spowodować trwałe uszkodzenie wzroku.
- !) Unikaj używania latarki na powierzchni. Przegrzanie może uszkodzić diodę LED. Na powierzchni można włączyć latarkę tylko na kilka sekund w celu testu.
- !) Nigdy nie otwieraj komory baterii pod wodą — może to spowodować zalanie, uszkodzenie latarki i akumulatorów. Takie uszkodzenia nie podlegają gwarancji.
- !) Jeśli latarka się nie włącza lub świeci słabo, naładuj akumulatory.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- Po każdym użyciu latarka powinna być dokładnie wypłukana w czystej, słodkiej wodzie.
- Wszystkie uszczelki (O-ringi) należy wymieniać co 12 miesięcy.
- Zbyt luźne uszczelki należy natychmiast wymienić.
- Uszczelki należy lekko smarować smarem silikonowym przeznaczonym do O-ringów.
- Latarkę należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.
- Jeśli latarka nie jest używana przez dłuższy czas, akumulator należy ładować co najmniej co dwa miesiące.

DANE TECHNICZNE

- Źródło światła: 1x dioda LED SFT40
- Żywotność diody: ok. 50 000 godzin
- Moc: 2000 lumenów (punktowe)
- Kąt świecenia: 7° (wąski strumień)
- Temperatura barwowa: 6000K
- Zasilanie: akumulator Li-Ion 6x18650 lub kompaktowy pakiet 3x18650
- Materiał: aluminium anodowane
- Głowica: szkło hartowane o wysokiej przejrzystości
- Wodoszczelność: do 150 m
- Czas świecenia (w zależności od konfiguracji akumulatora):
 - 3x18650 (wersja kompaktowa): wysoka jasność – 120 min, średnia – 240 min, niska – 800 min
 - 6x18650 (wersja z kanistrem): wysoka jasność – 240 min, średnia – 480 min, niska – 1600 min
- Wymiary: kanister Ø51 x 172 mm, głowica Ø62 x 79,5 mm
- Długość przewodu: 120 cm
- Waga zestawu z walizką transportową: 3 kg

UWAGA: Podane dane zostały zmierzone zgodnie z międzynarodowymi normami badania latarek ANSI/NEMA FL1 w warunkach laboratoryjnych. Podane parametry są orientacyjne i mogą się różnić pomiędzy innymi latarkami, akumulatorami czy środowiskami.

GWARANCJA

Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją liczoną od daty zakupu i ważną jedynie przy posiadaniu dowodu zakupu wystawionego przez sklep oferujący sprzęt Scubatech/Tecline

Gwarancja nie obejmuje:

- zgubienia lub uszkodzeń spowodowanych nieodpowiednim użytkowaniem latarki (w tym użytkowania w chlorowanej wodzie bez uprzedniego zabezpieczenia latarki),
- uszkodzeń wizualnych spowodowanych intensywnym użytkowaniem latarki (zarysowania powłoki zewnętrznej),
- uszkodzeń spowodowanych zbyt wysoką temperaturą lub uszkodzeń chemicznych,
- uszkodzeń związanych z zastosowaniem niewłaściwego źródła zasilania,
- uszkodzeń spowodowanych nieodpowiednią konserwacją, przechowywaniem lub nieautoryzowaną naprawą.

UTYLIZACJA


- Nie wyrzucaj zużytego lub niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do kosza na śmieci. Kupując nowy sprzęt elektryczny lub elektroniczny w sklepie, zużyty elektro-złom możesz pozostawić u sprzedawcy, pamiętając jednak by urządzenie pozostawione było tego samego rodzaju i ilości równej zakupionemu sprzętowi.
- Segreguj e-odpady wrzucając je do wyznaczonych pojemników.
- Prawidłowo utylizując urządzenie wnosisz wkład w ochronę środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowa utylizacja stanowi zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka.
- Więcej informacji na temat recyklingu możesz otrzymać w Urzędzie Miejskim, przedsiębiorstwie oczyszczania miasta.

LATARKA NURKOWA ~~TECLINE~~ TecStar DUO

ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWAMI EU

- Dyrektywa EMC 2014/30/EU
- Dyrektywa RoHS 2011/65/EU
- Deklaracja zgodności EU dostępna na żądanie lub na stronie internetowej importera.

ZNACZENIE UŻYTYCH SYMBOLI / OZNACZEŃ



- Znak CE potwierdza zgodność z wymaganiami Unii Europejskiej
- Znak RoHS potwierdza brak substancji niebezpiecznych
- Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza zakaz wyrzucania sprzętu elektronicznego do odpadów zmieszanych

Importer: Scubatech sp. z o.o., ul. Lubieszńska 2, 72-006 Mierzyn, Poland.
Web: www.scubatech.pl Email: scubatech@scubatech.pl tel.: +48 91 453 00 17

Producent: Shenzhen Big&Power Technology Co., Ltd.
Huatong Building No.8 Ganli 2nd Road,
Langgang District, Shenzhen City, Chiny