LATARKA NURKOWA TECLINE TecStar ONE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za wybór latarki nurkowej Tecline TecStar ONE.
Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące latarki opisanej w tej instrukcji skontaktuj się z nami przez email: **scubatech@scubatech.pl**.

PRZEZNACZENIE

Latarka nurkowa Tecline TecStar ONE przeznaczona jest do używania pod wodą jako latarka główna i doświetlająca szerokim kątem oraz jako stroboskop.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA / ŁADOWANIE AKUMULATORA



Ładowanie akumulatora

1. Odkręć górną część zasobnika w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara
2. Podłącz przewód ładowarki do gniazda w dolnej części zasobnika, a następnie ładowarkę do źródła zasilania.
3. Po zakończeniu ładowania dioda na ładowarce zaświeci się na zielono (podczas ładowania świeci na czerwono).
4. Odłącz ładowarkę od zasilania i od gniazda w zasobniku.
5. Sprawdź stan uszczelki (O-ring) w dolnej części zasobnika. W razie potrzeby wyczyść, lekko posmaruj smarem silikonowym lub wymień, jeśli jest uszkodzona.
6. Nakręć górną część zasobnika i wkręć do końca, obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Włączanie/Wyłączanie

Aby włączyć latarkę, naciśnij przycisk na głowicy. Każde kolejne naciśnięcie przełącza tryb pracy: 100%, 50% mocy oraz tryb stroboskopowy. Ponowne naciśnięcie wyłącza latarkę.

INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA / ZALECENIA DOTYCZĄCE AKUMULATORA

!) Nigdy nie kieruj strumienia światła bezpośrednio w oczy. Promień latarki może spowodować trwałe uszkodzenie wzroku.
!) Unikaj używania latarki na powierzchni. Przegrzanie może uszkodzić diodę LED. Na powierzchni można włączyć latarkę tylko na kilka sekund w celu testu.
!) Nigdy nie otwieraj komory baterii pod wodą — może to spowodować zalanie, uszkodzenie latarki i akumulatorów. Takie uszkodzenia nie podlegają gwarancji.
!) Jeśli latarka się nie włącza lub świeci słabo, naładuj akumulator.

OSTRZEŻENIE – Tryb stroboskopowy:
Nie patrz bezpośrednio na migające światło – może to powodować zawroty głowy, dezorientację, a u osób wrażliwych nawet atak epilepsji.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- Po każdym użyciu latarka powinna być dokładnie wypłukana w czystej, słodkiej wodzie.
- Wszystkie uszczelki (O-ringi) należy wymieniać co 12 miesięcy.
- Zbyt luźne uszczelki należy natychmiast wymienić.

LATARKA NURKOWA TECLINE TeStar ONE

- Uszczelki należy lekko smarować smarem silikonowym przeznaczonym do O-ringów.
- Latarkę należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.
- Jeśli latarka nie jest używana przez dłuższy czas, akumulator należy ładować co najmniej co dwa miesiące.

DANE TECHNICZNE

- Źródło światła: LED Cree XHP35 × 3 szt.
- Żywotność diod: ok. 50 000 godzin
- Moc: 3000 lumenów (światło skupione razem z szerokim kątem), 1500 lumenów (stroboskop)
- Kąt świecenia: 12° (wąski strumień) połączony ze 120° (szeroki strumień)
- Temperatura barwowa: 6000K
- Zasilanie: pakiet 9×18650 Li-Ion – 8800 mAh
- Materiał: aluminium anodowane
- Głowica: szkło hartowane, ultra przezroczyste
- Reflektor aluminiowy o łączonym kącie 12 i 120°
- Wodoodporność: 150 m (IP68)
- Czas pracy: ok. 240 min. (pełna moc)
- Wymiary: długość 220 mm, średnica głowicy 50 mm, średnica korpusu 33 mm
- Waga zestawu z walizką transportową: 4,3 kg

UWAGA: Podane dane zostały zmierzone zgodnie z międzynarodowymi normami badania latarek ANSI/NEMA FL1 w warunkach laboratoryjnych. Podane parametry są orientacyjne i mogą się różnić pomiędzy innymi latarkami, akumulatorami czy środowiskami.

GWARANCJA

Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją liczoną od daty zakupu i ważną jedynie przy posiadaniu dowodu zakupu wystawionego przez sklep oferujący sprzęt Scubatech/Tecline

Gwarancja nie obejmuje:
- zgubienia lub uszkodzeń spowodowanych nieodpowiednim użytkowaniem latarki (w tym użytkowania w chlorowanej wodzie bez uprzedniego zabezpieczenia latarki),
- uszkodzeń wizualnych spowodowanych intensywnym użytkowaniem latarki (zarysowania powłoki zewnętrznej),
- uszkodzeń spowodowanych zbyt wysoką temperaturą lub uszkodzeń chemicznych,
- uszkodzeń związanych z zastosowaniem niewłaściwego źródła zasilania,
- uszkodzeń spowodowanych nieodpowiednią konserwacją, przechowywaniem lub nieautoryzowaną napraw.

UTYLIZACJA

- Nie wyrzucaj zużytego lub niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do kosza na śmieci. Kupując nowy sprzęt elektryczny lub elektroniczny w sklepie, zużyty elektro-złom możesz pozostawić u sprzedawcy, pamiętając jednak by urządzenie pozostawione było tego samego rodzaju i ilości równej zakupionemu sprzętowi.
- Segreguj e-odpady wrzucając je do wyznaczonych pojemników.
- Prawidłowo utylizując urządzenie wnosisz wkład w ochronę środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowa utylizacja stanowi zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka.
- Więcej informacji na temat recyklingu możesz otrzymać w Urzędzie Miejskim, przedsiębiorstwie oczyszczania miasta.

ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWAMI EU

- Dyrektywa EMC 2014/30/EU
- Dyrektywa RoHS 2011/65/EU
- Deklaracja zgodności EU dostępna na żądanie lub na stronie internetowej importera.

LATARKA NURKOWA TECLINE TeStar ONE

ZNACZENIE UŻYTYCH SYMBOLI / OZNACZEŃ

- Znak CE potwierdza zgodność z wymaganiami Unii Europejskiej
- Znak RoHS potwierdza brak substancji niebezpiecznych
- Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza zakaz wyrzucania sprzętu elektronicznego do odpadów zmieszanych



Importer: Scubatech sp. z o.o., ul. Lubieszyńska 2, 72-006 Mierzyn, Poland.
Web: www.scubatech.pl Email: scubatech@scubatech.pl tel.: +48 91 453 00 17

Producent: Shenzhen Big&Power Technology Co., Ltd.
Huatong Building No.8 Ganli 2nd Road,
Langgang District, Shenzhen City, Chiny